

Zentralsteuergerät alt

Zentralsteuergerät Z950

Z70 (Variante 1)	
Obere Anschluß-Reihe	
R	→
R	fällt weg
RN	→
Mp	→
TA1	→
Untere Anschluß-Reihe	
W1	→
W2	→
Z1	→
Z2	→
TA2	fällt weg

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z70 (Variante 2)	
Obere Anschluß-Reihe	
R	→
R	fällt weg
RN	→
N	→
KU	intern nicht belegt
Untere Anschluß-Reihe	
W1	→
W2	→
Z1	→
Z2	→
Z3	→

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z801	
Obere Anschluß-Reihe	
L	→
LF	→
N	→
VR	fällt weg
VR	fällt weg
Untere Anschluß-Reihe	
W	→
W	→
Z1	→
Z2	→
KU	→

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z850	
Obere Anschluß-Reihe	
L	→
LF	→
N	→
VR	fällt weg
VZ	fällt weg
Untere Anschluß-Reihe	
W	→
W	→
Z1	→
Z2	→
KU	→

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler