

ACEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200			A				
Hisomat 44 + 45	ED	-	-								
Hisomat 47-S	ED	-	-								
Hisomat 077/40	ED	-	-								
Hisomat 3000	ED	-	-								
Hisomat 3000B	ED	-	-								
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}				
Hisomat 51	ED	-	-	-	-						
Hisomat 51/2	ED	-	-	-	-						
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

AEG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW2	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW3	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW4	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW5	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic V 2000	ED	-	-	-	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 2100	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic Ü1	ED	-	-	-	Übertrager / Verstärker						
Elfamatic µC 2000	ED	-	-	-							
Elfamatic µC 2100	ED	-	-	-							
Elfamatic µC 3000	ED	-	-	-							
Elfamatic µC 4000	ED +	-	-	25-2K							
ZF 2100	DC	T	-	25-2K							
ZF 2200	DC	T	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}				
Elfamatic F	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 3	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 4000	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

ALRE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ETC 850	ED	-	-	UNI							
ETC 850	ED	-	-	UNI							

BARTEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ETC 800	DC	T	-	25-2K							
ETC 850	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ETC 851	DC	T	1	25-2K							
ETC 852	DC	T	2	25-2K							
ETC 853	DC	T	3	25-2K							
ETC 854	DC	T	4	25-2K							

BBC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
B1	ED	-	-								
IBS 3	ED	-	-	UNI							

CALIDEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
10901	DC	T	-	25-2K							
10902	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
12381	DC	T	1	25-2K							
12382	DC	T	2	25-2K							

CALORWAY						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
1070 / 1060	DC	T	-								
2070 / 2060	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1237	DC	T	1	20-500							
1606	DC	T	1	20-500							
2231	DC	T	1	25-2K							
2232	DC	T	2	25-2K							

CONFOTHERM						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
1205	DC	T	-	20-500							
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1215	DC	T	1	20-500							
1220	DC	T	1	20-500							
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	1	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf						

DÄTWYLER						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-								
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
1215	DC	T	1	20-500							
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	2	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf						

DEFROMAT						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
ZST / ZSG	DC	T	-								
ZSE 1427	DC	T	-	25-2K							
ZSE 1430	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
LR-01	DC	T	1	25-2K							
LR-02	DC	T	2	25-2K							
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur ein Stellknopf						

DEVI / DANFOSS						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}	R980-1		
DEVireg 700	DC	DD	-	25-2K		K3					
DEVireg 750	DC	DD	1	25-2K	inkl. 1-Kanal Aufladeregler	K3					
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
DEVireg 751	DC	DD	1	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 752	DC	DD	2	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 753	DC	DD	3	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4
DEVireg 754	DC	DD	4	25-2K		K4	K4	K4	K4	K4	K4

DIMPLEX / BAUKNECHT						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ^{ED}	G980 ^{ED}			
unicomp 557	ED	-	-	25-2K							
WG 05 DC	DC	BD	-	25-2K							
WG 2800 + ZW 2700	DC	BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3100	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3120	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3140	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3150	DC	BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3160	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3180	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3190	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3200	DC	T, BD	-	PTC		A					
WG 3000 + ZG 3205	DC	BD	-	PTC		A					


EMZ						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
V 2000	ED	-	-	25-2K							
µC 2000	ED	-	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED	G980ED				
G 2000	ED	-	-	-							


FRENSCH						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED			
AS 070W 40	ED	-	-	UNI							
AS 071W 80	ED	-	-	UNI							
AS 074W 80	ED	-	-	UNI							
AS 075W 80	ED	-	-	UNI							
AS 080	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregler. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 081	DC	FG	1	WFR2	inkl. Aufladeregler. 1 RK, ohne Zeitverh.						
AS 511	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitverhalten						
AS 5184	-	-	1	25-2K	versch. Restw.Füh (TF)						
AS 5190	DC+ED	FG (alt)	-	25-2K		X					
AS 520	ED	-	-	25-2K		X					
AS 522	ED	-	-	25-2K							
AS 611	ED	-	-	25-2K							
AS 6180	DC	FG	1	25-2K	25-2K (W-W), RF-E55 / FF-R11 (TF)	X					
AS 6184	-	-	1	25-2K	versch. Restw.Füh (TF)	X					
AS 6190	DC+ED	FG	-	25-2K		X					
AS 77	ED	-	-	UNI							
AS 77S	ED	-	-	UNI							
AS 78CP	ED	-	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980ED	G980ED				
AS 597	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
AS 5194	DC	FG (alt)	4	25-2K		X	X	X	X		
AS 5195	DC	FG (alt)	2	25-2K		X	X	X	X		
AS 6194	DC	FG	4	25-2K		X	X	X	X		
AS 6195	DC	FG	2	25-2K		X	X	X	X		

FREUNDLIEB						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980ED	G980ED	R801-1		
1005	DC	T	-	20-500							
1006	DC	T	-	20-500							
1007	DC	T	-	20-500							
6002	DC	T	-	20-500							
6005	DC	T	-	20-500							
6021	DC	T	-	20-500							
6022	DC	T	-	20-500							
6024	DC	T	-	20-500							
6026	DC	T	-	20-500							
10004	DC	T (intern)	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
10008	DC	T	-	NiCrNi		A					
10017	DC	T	-	NiCrNi		A					
10018	DC	T	-	NiCrNi		A					
28034	DC	T	-	20-500							
29035	DC	T	-	NiCrNi		A					
32038	DC	T	-	20-500							
33039	DC	T	-	20-500							
34040	DC	T	-	20-500							
40055	DC	T	-	20-500							
48054	DC	T	-	20-500							
49055	DC	T (intern)	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
6001	DC	T	1	20-500		A	A	A	A		
6018	DC	T	1	NiCrNi							
23029	DC	T	1	20-500							
30036	DC	T	1	NiCrNi		A	A	A	A		
31037	DC	T	1	20-500							
35041	DC	T	1	20-500							
36042	DC	T	2	20-500							
37043	DC	T	3	20-500							
38044	DC	T	4	20-500							
Temperaturregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
6006	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
6007	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						
6014	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
6015	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						
6017	-	-	1	NiCrNi							
21027	-	-	1	20-500	0°C bis +50°C						
22028	-	-	2	20-500	0°C bis +50°C						

LEGENDE

 Austausch der Geräte ist problemlos möglich. Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.

 **A** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Außenfühler am Zentralsteuergerät ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

 **K1...K4** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß ein DRT Konverter verwendet werden (Zusatzkomponente),
damit die neuen DRT-Geräte die alten Steuersignale lesen bzw. senden können.


K1 Konverter K980-DS (DOHRENBUSCH > SCHLÜTER)


K2 Konverter K980-SD (SCHLÜTER > DOHRENBUSCH)


K3 Konverter K980-DV (DOHRENBUSCH > DEVI)

K4 Konverter K980-VD (DEVI > DOHRENBUSCH)

Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

 **R** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Restwärmefühler am Aufladeregler durch einen neuen
Bodenfühler, einen Funkfühler oder einen DRT-Aufladeregler mit AUTOMatik-Fühler ersetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

 **ODER** Entweder / Oder Auswahl.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

 **X** Austausch ist problemlos möglich, aber es müssen alle Komponenten getauscht werden (Zentralsteuergerät
und alle Aufladeregler). Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

Diese Geräte ersetzen gemeinsam das Originalgerät.



Alle Kompatibilitäts-Angaben ohne Gewähr.