



6.10 Ladekurven


6.10.1 Z950 / Z950T Soll-Ladegrad



6.10.2 Z950 / Z950T Soll-Ladegrad mit E15



6.10.3 Z950 Einsteller, Soll-Ladegrad und Steuerspannung



6.10.4 Z950 Soll-Ladegrad bei verschiedenen Außentemperaturen

